

ИНСТРУКЦИЯ

Подключение

ВОДЯНОГО НАСОСА

к системе «Аквасторож
ЭКСПЕРТ PRO»

При подключении насоса к системе Аквасторож провод питания насоса вставляется «в разрыв».

При срабатывании системы Аквасторож на «Залив» цепь питания насоса размыкается.

При нажатии кнопки «Открыть» цепь питания насоса восстанавливается.

При одетом джампере #4 на плате контроллера Аквасторож Эксперт Pro и подаче импульса на закрытие крана контроллер будет размыкать цепь питания насоса.

